

XKAH

Uživatelský manuál baterie

Dobíjecí baterie pro XKAH Pro

MyHookah.cz

1. O BATERII

Tato baterie je určena pro použití v elektronickém systému **XKAH Pro**.

Jedná se o dobíjecí lithium-iontovou baterii určenou pro napájení zařízení XKAH Pro.

Baterie je vyjímatelná a lze ji v případě potřeby vyměnit za kompatibilní náhradní baterii.

Používejte pouze baterii určenou pro XKAH Pro.

2. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před vložením baterie do zařízení:

1. Zkontrolujte, zda není baterie poškozená.
2. Zkontrolujte kontakty baterie.
3. Pokud je na baterii ochranná fólie, odstraňte ji.
4. Ujistěte se, že je baterie suchá.
5. Zkontrolujte správnou orientaci baterie.

Pokud je baterie poškozená, deformovaná, nafouklá nebo vykazuje jiné známky závady, **nepoužívejte ji.**

3. VLOŽENÍ BATERIE DO XKAH PRO

Postup:

1. Zařízení XKAH Pro vypněte.
2. Vyjměte spodní část zařízení podle konstrukce XKAH Pro.
3. Vložte baterii do prostoru pro baterii.
4. Dodržte správnou polaritu.
5. Ujistěte se, že baterie správně dosedá na kontakty.
6. Kryt opět bezpečně uzavřete.

DŮLEŽITÉ

Baterii nevkládejte silou.

Pokud nejde baterie snadno vložit, zkontrolujte její orientaci a kontakty.

4. NABÍJENÍ

Baterii nabíjejte pouze způsobem doporučeným výrobcem XKAH.

Před nabíjením:

- zkontrolujte stav baterie
- ujistěte se, že jsou kontakty čisté a suché
- nepoužívejte poškozený kabel nebo nabíječku

Během nabíjení umístěte baterii nebo zařízení na:

suchý, stabilní a nehořlavý povrch.

5. BEZPEČNÉ NABÍJENÍ

Při nabíjení dodržujte následující pravidla:

Baterii nikdy nenabíjejte bez dozoru.

Nenabíjejte poškozenou baterii.

Baterii nezakrývejte během nabíjení.

Nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů.

Nevystavujte baterii vysokým teplotám.

Baterii neponořujte do vody.

Nepoužívejte baterii, která je nafouklá, deformovaná nebo nadměrně horká.

Baterii nerozebírejte.

Nepokoušejte se opravovat poškozenou baterii.

6. TEPLOTA

Baterii chraňte před extrémními teplotami.

Nenechávejte ji například:

- v rozpáleném automobilu
- na přímém slunci

- v blízkosti topení
- v blízkosti otevřeného ohně
- v prostředí s vysokou teplotou

Pokud je baterie během používání nebo nabíjení **neobvykle horká**, nabíjení okamžitě přerušte a nechte ji vychladnout na bezpečném místě.

Pokud se nadměrné zahřívání opakuje, baterii dále nepoužívejte.

7. POŠKOZENÁ BATERIE

Baterii okamžitě přestaňte používat, pokud:

- je nafouklá
- je prasklá
- je deformovaná
- je poškozený její obal
- dochází k úniku elektrolytu
- výrazně se zahřívá
- vydává neobvyklý zápach
- vykazuje jiné známky poškození

DŮLEŽITÉ

Poškozenou baterii **nepropichujte, nerozebírejte ani se ji nepokoušejte opravovat.**

8. SKLADOVÁNÍ

Pokud baterii delší dobu nepoužíváte:

1. Vyjměte ji ze zařízení.
2. Uložte ji na suché místo.
3. Chraňte ji před přímým slunečním zářením.
4. Nevystavujte ji vysokým ani extrémně nízkým teplotám.
5. Chraňte kontakty před kovovými předměty.

POZOR NA ZKRAT

Volnou baterii nepřenášejte společně s:

- klíči
- mincemi
- šperky
- šroubky
- jinými kovovými předměty

Kovový předmět může propojit kontakty baterie a způsobit zkrat.

Pro přepravu doporučujeme používat **ochranné pouzdro na baterii**.

9. PŘEPRAVA

Při přenášení náhradní baterie:

- používejte ochranné pouzdro
- chraňte kontakty
- zabraňte kontaktu s kovovými předměty
- nevystavujte baterii vysokým teplotám

Baterii nikdy nepřenášejte volně v kapse společně s klíči nebo mincemi.

10. ČIŠTĚNÍ

Baterii neomývejte vodou.

Pokud jsou kontakty znečištěné, zařízení vypněte a baterii vyjměte.

Kontakty lze opatrně očistit suchým měkkým hadříkem.

Před opětovným vložením musí být baterie i kontakty:

čisté a zcela suché.

11. VÝMĚNA BATERIE

Pokud XKAH Pro používáte s náhradní baterií:

1. Zařízení vypněte.
2. Nechte zařízení vychladnout.
3. Vyjměte původní baterii.
4. Zkontrolujte stav nové baterie.
5. Vložte kompatibilní baterii správnou stranou.
6. Zavřete kryt.
7. Zařízení zapněte.

Nikdy nepoužívejte baterii jiného typu nebo s neodpovídajícími parametry.

12. LIKVIDACE

Baterie nepatří do běžného směsného odpadu.

Po skončení životnosti ji odevzdejte na vhodném místě pro sběr **baterií a akumulátorů**.

Baterii před likvidací nerozebírejte ani nepoškozujte.

13. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte pouze s kompatibilním zařízením XKAH.

Nepoužívejte poškozenou baterii.

Baterii nerozebírejte.

Baterii nepropichujte ani nemačkejte.

Nevhazujte baterii do ohně.

Neponořujte baterii do vody.

Chraňte kontakty před zkratem.

Nevystavujte baterii vysokým teplotám.

Poškozenou nebo nafouklou baterii okamžitě přestaňte používat.

Při nabíjení baterii nenechávejte bez dozoru.

Nabíjejte pouze vhodným a kompatibilním nabíjecím zařízením.

14. RYCHLÝ NÁVOD

Před použitím

Zkontrolujte stav baterie.

Nabíjení

Používejte pouze kompatibilní nabíjení.

Teplota

Chraňte baterii před extrémním teplem.

Voda

Baterii udržujte vždy v suchu.

Poškození

Nafouklou nebo poškozenou baterii nepoužívejte.

Přenášení

Používejte ochranné pouzdro a zabraňte zkratu.

Likvidace

Odevzdejte na sběrném místě pro baterie.

15. DOPORUČENÍ MYHOOKAH.CZ

Baterie je jednou z nejdůležitějších součástí celého systému XKAH Pro. Správným používáním, nabíjením a skladováním můžete výrazně přispět k její bezpečnosti a životnosti.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o stavu baterie, nepoužívejte ji.

Bezpečnost má vždy přednost před dalším používáním.

MYHOOKAH.CZ

Vytvořeno pomoci ChatGPT – případné chyby nám nahlaste na e-mail:

myhookah@myhookah.cz

Originální manuál je k dispozici na stránkách výrobce <https://xkah.us>