

XKAH LITE

Uživatelský manuál

Elektronický systém pro vodní dýmku

MyHookah.cz

1. O PRODUKTU

XKAH Lite je elektronický systém pro zahřívání vodní dýmky, který nahrazuje klasické uhlíky elektrickým ohřevem.

Na rozdíl od bateriového modelu XKAH Pro je XKAH Lite napájen přímo ze zásuvky. Díky tomu poskytuje stabilní napájení po celou dobu používání bez nutnosti nabíjení nebo výměny baterie.

XKAH Lite nabízí dva způsoby řízení teploty:

- **Auto Mode** – automatický režim pro jednoduché používání
- **Custom Mode** – manuální nastavení teploty

Zařízení využívá technologii **Trio-Heat**, která kombinuje vedení tepla, proudění horkého vzduchu a sálavé teplo.

2. OBSAH BALENÍ

V balení XKAH Lite naleznete:

- XKAH Lite – hlavní jednotku
- 2× plnitelnou nádobku / korunku
- kleště
- poker / vidličku
- cestovní tašku
- napájecí adaptér s kabelem

Napájecí kabel má délku přibližně **2,5 metru**.

Obsah balení se může podle konkrétní distribuční verze lišit.

3. DŮLEŽITÉ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím:

1. Vyjměte všechny části z obalu.

2. Zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda nejsou poškozené.
3. Připravte vodní dýmku na běžnou session.
4. Připravte tabák do přiložené plnitelné nádoby.
5. Umístěte XKAH Lite na stabilní a suché místo.
6. Zajistěte, aby byl napájecí kabel veden bezpečně a nehrozilo jeho zachycení nebo převrácení zařízení.
7. Připojte magnetický napájecí konektor.
8. Zapojte napájecí adaptér do vhodné elektrické zásuvky.

DŮLEŽITÉ

XKAH Lite je zařízení napájené ze sítě.

Nemá baterii, kterou by bylo nutné nabíjet.

Zařízení používejte pouze s odpovídajícím napájecím adaptérem.

4. PŘÍPRAVA TABÁKU

Správné naplnění nádoby je důležité pro rovnoměrné zahřívání a správný průchod vzduchu.

Doporučený postup:

1. Tabák před použitím lehce promíchejte.
2. Vložte přibližně **8–12 g tabáku** do plnitelné nádoby.
3. Tabák rozložte rovnoměrně.
4. Tabák příliš neutlačujte.
5. Udržujte tabák pod horním okrajem nádoby.
6. Nádobku nepřepĺňujte.
7. Zkontrolujte, že je nádoba správně orientována a není vložena obráceně.

Volné a rovnoměrné naplnění pomáhá zajistit správné proudění vzduchu a rovnoměrný přenos tepla.

5. NASAZENÍ NA VODNÍ DÝMKU

Před nasazením zařízení zkontrolujte:

- správné sestavení vodní dýmky
- těsnost spojů
- stabilitu vodní dýmky
- správné usazení nádoby

Postup:

1. Připravte vodní dýmku.
2. Vložte připravenou nádobku do XKAH Lite.

3. Ujistěte se, že je nádobka správně usazená.
4. Umístěte XKAH Lite na vodní dýmku.
5. Zkontrolujte, že zařízení pevně a rovně sedí.

Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud není správně usazené.

6. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí

Pro zapnutí zařízení stiskněte **Power Button** 5× během 1,5 sekundy.

Vypnutí

Stejným způsobem stiskněte **Power Button** 5× během 1,5 sekundy.

Pokud zařízení nereaguje, zkontrolujte připojení napájecího kabelu a přívod elektrické energie.

7. OVLÁDACÍ PRVKY

XKAH Lite se ovládá pomocí:

POWER BUTTON

Slouží zejména k:

- zapnutí a vypnutí
- spuštění přehřevu
- přeskočení přehřevu
- uzamčení ovládacího voliče
- zapnutí / vypnutí zvukové signalizace

CONTROL DIAL

Otočný ovladač slouží k nastavení teploty v manuálním režimu.

8. AUTO MODE

Jednoduchý způsob používání

Auto Mode je určen pro uživatele, kteří chtějí zařízení jednoduše zapnout a nechat automatický program řídit průběh zahřívání.

Je vhodný především:

- pro první použití
- pro začátečníky s elektronickým ohřevem
- pro běžné každodenní session
- pokud nechcete průběžně upravovat teplotu

Doporučený postup:

1. Zapněte XKAH Lite.
2. Zvolte **Auto Mode**.
3. Stiskněte a podržte Power Button přibližně **2 sekundy**.
4. Zařízení zahájí přehřev.
5. Po dokončení přehřevu můžete začít kouřit.

Auto Mode používá přednastavený topný program a není nutné během session manuálně nastavovat teplotu.

9. CUSTOM MODE

Manuální kontrola teploty

Custom Mode umožňuje nastavit teplotu podle vlastních preferencí.

XKAH Lite nabízí:

11 teplotních úrovní

v rozsahu:

260–310 °C

Teplotu nastavujete pomocí otočného ovladače.

Custom Mode je vhodný zejména pro zkušenější uživatele, kteří chtějí přizpůsobit intenzitu zahřívání konkrétnímu tabáku.

10. DOPORUČENÉ NASTAVENÍ TEPLITY

Každý tabák reaguje na teplo jinak. Výslednou chuť a intenzitu ovlivňuje také:

- druh tabáku
- množství tabáku
- způsob naplnění
- vlhkost tabáku
- průchod vzduchu
- typ nádoby
- intenzita potahování

Doporučený začátek

V Custom Mode výrobce doporučuje během počáteční fáze zahřívání začít přibližně na:

295–310 °C

Jakmile se session stabilizuje, lze teplotu postupně snížit.

U mnoha sestav může být následná pracovní teplota přibližně:

260–275 °C

Nejedná se však o univerzální hodnoty. Optimální nastavení závisí na konkrétním tabáku a způsobu přípravy.

11. PŘEDEHŘEV

Po nastavení režimu je nutné nechat zařízení dostatečně zahřát.

Doporučená doba přehřevu:

přibližně 8 minut

Během přehřevu se zahřívá nejen topná část, ale také nádobka a tabák.

Proč přehřev neuspěchat?

Pokud začnete kouřit příliš brzy, nemusí být teplo v náplni rovnoměrně rozložené.

Výsledkem může být:

- slabší kouř
- méně výrazná chuť
- nestabilní průběh session

Nechte zařízení dostatečně zahřát.

12. PŘESKOČENÍ PŘEDEHŘEVU

Pokud chcete přehřev přeskočit, můžete během přehřívání:

stisknout a podržet Power Button přibližně 2 sekundy.

Tuto možnost doporučujeme používat pouze v situaci, kdy je zařízení již dostatečně zahřáté nebo máte jiný důvod přehřev vynechat.

Pro první session vždy doporučujeme standardní přehřev.

13. OVLÁDÁNÍ – RYCHLÁ TABULKA

Funkce	Ovládání
Zapnutí / vypnutí	5× stisknout Power Button během 1,5 s
Spuštění předehřevu	Podržet Power Button 2 s
Přeskočení předehřevu	Během předehřevu podržet Power Button 2 s
Nastavení teploty	Otočný Control Dial
Uzamčení ovladače	2× stisknout, poté při 3. stisku podržet
Zvuk ON / OFF	4× stisknout Power Button

14. UZAMČENÍ OVLÁDÁNÍ

XKAH Lite umožňuje uzamknout otočný ovladač, aby nedošlo k nechtěné změně teploty.

Uzamčení:

1. Stiskněte Power Button 2×.
2. Při třetím stisknutí tlačítko podržte.

Stejným způsobem lze ovládání opět odemknout.

Tato funkce je praktická například během session, kdy nechcete teplotu omylem změnit.

15. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

Zvukovou signalizaci lze zapnout nebo vypnout.

Změna nastavení:

4× stiskněte Power Button.

Zařízení následně přepne stav zvukové signalizace.

16. JAK SPRÁVNĚ UPRAVOVAT TEPLOTU

Pokud je kouř příliš slabý a chuť čistá:

teplotu postupně zvyšujte.

Pokud je chuť slabá, ale není ostrá:

teplotu mírně zvýšte.

Pokud je kouř příliš horký, ostrý nebo hořký:

teplotu snižte.

Pokud se session chová nestabilně:

nejprve zkontrolujte naplnění tabáku a průchod vzduchu.

DŮLEŽITÉ

Po změně teploty počkejte přibližně **3–5 minut**, než provedete další úpravu.

Neměňte teplotu opakovaně během několika sekund. Tabák potřebuje čas na reakci.

17. JAK DLOUHO SESSION TRVÁ?

XKAH Lite poskytuje přibližně **50 minut stabilního provozu** na jednu session.

Díky napájení přímo ze zásuvky není během používání potřeba řešit stav baterie.

Délka session může být ovlivněna způsobem používání, nastavením teploty a konkrétní náplní.

18. UKONČENÍ SESSION

Po dokončení session:

1. Vypněte XKAH Lite.
2. Odpojte napájení, pokud zařízení již nebudete používat.
3. Nechte zařízení dostatečně vychladnout.
4. Vyjměte nádobku.
5. Odstraňte použitý tabák.
6. Vyčistěte odnímatelné části.
7. Před dalším použitím nechte omyté části dokonale vyschnout.

POZOR

Nedotýkejte se horkých částí bezprostředně po session.

19. ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění pomáhá zachovat čistou chuť a správný výkon zařízení.

Po každém použití:

1. Nechte XKAH Lite zcela vychladnout.
2. Vyjměte nádobku.
3. Odstraňte zbytky tabáku.
4. Odnímatelné části očistěte podle potřeby.
5. Vnější povrch otřete vhodným hadříkem.

Horní kryt a silikonová těsnění lze pro snadnější čištění demontovat.

DŮLEŽITÉ

Elektronickou část zařízení neponořujte do vody.

Nikdy zařízení nečistěte pod tekoucí vodou, pokud se jedná o část obsahující elektroniku.

20. NAPÁJENÍ A KABEL

XKAH Lite je určen pro používání s napájecím adaptérem.

Při používání:

- používejte pouze kompatibilní napájecí adaptér
- napájecí konektor udržujte suchý
- kabel ved'te tak, aby o něj nebylo možné zakopnout
- zařízení umístěte na stabilní povrch
- nepoužívejte poškozený kabel nebo adaptér

POZOR

Zařízení nepoužívejte v prostředí, kde může dojít ke kontaktu elektronické části s vodou.

21. SKLADOVÁNÍ

Pokud XKAH Lite delší dobu nepoužíváte:

1. Zařízení vypněte.
2. Odpojte napájecí adaptér.
3. Nechte zařízení zcela vychladnout.
4. Vyčistěte všechny části.
5. Ujistěte se, že jsou omyté části dokonale suché.
6. Zařízení uložte na suché místo.
7. Chraňte jej před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením.

22. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Zařízení se nezapne

Zkontrolujte:

- zda je napájecí adaptér správně připojen
- zda je konektor správně zasunut
- zda je elektrická zásuvka funkční
- zda jste Power Button stiskli 5× během 1,5 sekundy

Pokud problém přetrvává, zařízení dále nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Je málo kouře

Zkontrolujte:

- množství tabáku
- zda není tabák příliš stlačený
- zda není nádobka přeplněná
- zda je průchod vzduchu volný
- zda proběhl kompletní přehřev
- nastavenou teplotu

Příliš nízká teplota nebo nedostatečně prohřátá náplň může způsobit slabší kouř.

Chut' je příliš ostrá nebo připálená

Snižte teplotu.

Poté zkontrolujte:

- zda není tabák příliš natlačený
- zda není náplň přeplněná
- zda je správně usazená nádobka
- zda není zařízení nebo topná část znečištěná

Po změně teploty počkejte několik minut a vyhodnoťte výsledek.

Teplota se zdá být příliš vysoká

Snižte nastavení pomocí Control Dial.

Pokud problém přetrvává i při nízkém nastavení nebo se zařízení chová nestandardně, session ukončete a zařízení dále nepoužívejte.

Zařízení se během používání vypne

Zkontrolujte:

- napájecí kabel
- adaptér
- elektrickou zásuvku
- připojení magnetického konektoru

Pokud dochází k opakovanému vypínání, kontaktujte prodejce nebo servis.

23. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zařízení používejte pouze způsobem uvedeným v tomto manuálu.

XKAH Lite je elektrické zařízení napájené ze sítě.

Nevystavujte elektronickou část zařízení vodě.

Zařízení nepoužívejte na mokřém povrchu.

Nedotýkejte se horkých částí během nebo bezprostředně po session.

Před čištěním nechte zařízení vždy zcela vychladnout.

Nepoužívejte poškozený napájecí adaptér nebo kabel.

Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje známky poškození.

Zařízení nerozebírejte.

Opravy svěřte autorizovanému servisu.

Během používání umístěte zařízení na stabilní a nehořlavý povrch.

Napájecí kabel ved'te bezpečně mimo místa, kde by mohlo dojít k jeho zachycení nebo zakopnutí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek je určen pouze pro osoby zákonného věku.

24. RYCHLÝ NÁVOD

Chci začít kouřit

1. Připravte vodní dýmku.
2. Naplňte nádobku přibližně 8–12 g tabáku.
3. Tabák volně a rovnoměrně rozložte.

4. Vložte nádobku do XKAH Lite.
 5. Umístěte zařízení na vodní dýmku.
 6. Připojte napájecí adaptér.
 7. Zapněte zařízení 5× stisknutím Power Button.
 8. Zvolte Auto Mode nebo Custom Mode.
 9. Podržte Power Button 2 sekundy a spust'ete předehtev.
 10. Počkajte približně 8 minut.
 11. Začnete kouřit.
 12. V případě potřeby upravujte teplotu postupně.
-

25. DOPORUČENÍ MYHOOKAH.CZ

Pro první session doporučujeme použít **Auto Mode**.

Jakmile si na zařízení zvyknete, můžete přejít na **Custom Mode** a postupně si najít teplotu, která nejlépe vyhovuje vašemu tabáku.

Při manuálním nastavení doporučujeme během zahřívání začít približně na **295–310 °C** a po stabilizaci session teplotu podle potřeby postupně snižovat.

Pamatujte:

Vyšší teplota neznamena automaticky lepší výsledek.

Nejlepší nastavení je takové, které poskytne čistou chuť, příjemný kouř a stabilní průběh session.

26. XKAH LITE V KOSTCE

Napájení

Přímé napájení ze zásuvky

Teplota

260–310 °C

Režimy

Auto Mode / Custom Mode

Technologie

Trio-Heat

Předehtev

Přibližně 8 minut

Session

Přibližně 50 minut

Baterie

Není potřeba – zařízení je napájeno ze sítě

27. SERVIS A KONTAKT

V případě technického problému, reklamace nebo dotazu ohledně kompatibility příslušenství kontaktujte svého prodejce.

MyHookah.cz

Vytvořeno pomoci ChatGPT – případné chyby nám nahlase na e-mail:

myhookah@myhookah.cz

Originální manuál je k dispozici na stránkách výrobce <https://xkah.us>