

XKAH PRO

Uživatelský manuál

Elektronický systém pro vodní dýmku

MyHookah.cz

1. O PRODUKTU

XKAH Pro je bezdrátový elektronický systém pro vodní dýmku, který nahrazuje klasické uhlíky elektronickým ohřevem.

Díky přesné regulaci teploty umožňuje stabilnější průběh session bez nutnosti používat žhavé uhlíky, alobal nebo manipulovat s otevřeným ohněm.

XKAH Pro je určen pro použití s klasickým tabákem do vodní dýmky a je kompatibilní s většinou běžných sestav vodních dýmek. ([XKAH](#))

2. OBSAH BALENÍ

Balení XKAH Pro obsahuje:

- XKAH Pro Body
- 1× baterii
- 2× plnitelnou nádobku
- 1× poker / vidličku
- 1× kleště
- 2× těsnění
- cestovní tašku

Obsah balení může být podle konkrétní distribuční verze odlišný. ([XKAH](#))

3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím:

1. Vyjměte zařízení a příslušenství z obalu.
2. Zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé části poškozené.
3. Vyjměte baterii ze zařízení.
4. Odstraňte ochranný kryt ze spodní části zařízení.
5. Zkontrolujte správnou orientaci baterie.

6. Zarovnejte kontakt baterie s kontaktem uvnitř topné části.
7. Vložte baterii zpět do zařízení a ujistěte se, že je správně usazená.

Před první session doporučujeme baterii plně nabít.

4. PŘÍPRAVA TABÁKU

XKAH Pro je navržen pro efektivní zahřívání menšího množství tabáku než klasická korunka.

Pro přiloženou nádobku výrobce doporučuje přibližně:

10 g tabáku

Postup:

1. Tabák před použitím lehce promíchejte.
2. Vložte jej do nádoby.
3. Tabák rovnoměrně rozložte.
4. Nepěchujte jej příliš silně.
5. Zachovejte dostatečný průchod vzduchu.
6. Nepřeplňujte nádobku.

Správné naplnění má zásadní vliv na průběh celé session. ([XKAH](#))

5. UZAVŘENÍ NÁDOBKY

Po naplnění nasad'te víčko nádoby.

Následně:

1. Otočte nádobku vzhůru nohama.
2. Vložte ji do topné části XKAH Pro.
3. Ujistěte se, že je správně usazená.

Při použití jiné vodní dýmky zkontrolujte, zda zařízení pevně sedí v těsnění.

Pokud je spoj příliš volný, použijte jedno z přiložených těsnění. ([XKAH](#))

6. NAsAZENÍ NA VODNÍ DÝMKU

XKAH Pro je konstruován tak, aby mohl být použit s většinou běžných vodních dýmek.

Postup:

1. Připravte vodní dýmku jako při běžné session.
2. Zkontrolujte těsnost sestavy.

3. Vyberte vhodné těsnění.
4. Připevněte topnou část XKAH Pro k tělu vodní dýmky.
5. Zkontrolujte, že zařízení sedí stabilně a rovně.

Zařízení nepoužívejte, pokud není správně usazené.

7. ZAPNUTÍ

Pro zapnutí XKAH Pro:

Stiskněte prostřední tlačítko 5× rychle za sebou.

Po zapnutí se aktivuje displej.

Zařízení je nyní připraveno k výběru režimu. ([XKAH](#))

8. REŽIMY XKAH PRO

XKAH Pro nabízí tři režimy:

CLASSIC

Přednastavený režim pro běžné použití s vodní dýmkou.

CUSTOM

Individuální nastavení teploty a délky session.

NON-TOBACCO

Režim určený pro použití s náplněmi, které nejsou klasickým tabákem.

Pro běžné kouření tabáku doporučujeme:

CLASSIC nebo CUSTOM

Výrobce uvádí Classic a Custom jako režimy vhodné pro shisha tobacco. ([XKAH](#))

9. CLASSIC MODE

Jednoduše zapnout a užívat

Classic Mode je přednastavený režim určený pro uživatele, kteří chtějí jednoduché používání bez nutnosti nastavovat teplotu.

Režim používá přednastavenou topnou křivku a poskytuje:

50minutovou session

Postup:

1. Zapněte XKAH Pro.
2. Vyberte **Classic Mode**.
3. Potvrďte volbu.
4. Zařízení automaticky zahájí přehřev.
5. Na displeji můžete sledovat průběh zahřívání.
6. Po dokončení přehřevu zařízení signalizuje připravenost.
7. Začněte kouřit.

Classic Mode je vhodný především pro první použití nebo každodenní session, kdy nechcete řešit manuální nastavení. ([XKAH](#))

10. CUSTOM MODE

Nastavení podle vlastních preferencí

Custom Mode umožňuje individuálně nastavit:

- teplotu
- délku session
- jednotku teploty °C / °F

Délka session:

30–90 minut

Maximální teplota:

305 °C / 580 °F

Rozsah teplot:

220–305 °C

Custom Mode je vhodný především pro zkušenější uživatele, kteří chtějí přizpůsobit průběh zahřívání konkrétnímu tabáku nebo vlastnímu stylu kouření. ([XKAH](#))

11. PŘEDEHŘEV

Po výběru režimu XKAH Pro automaticky zahájí přehřev.

Na displeji se zobrazuje průběh předehřívání.

Po dosažení požadované teploty:

Zelená indikace + zvukový signál

znamenají, že je zařízení připraveno k použití.

Před první session doporučujeme vždy počkat na dokončení předehřevu. ([XKAH](#))

12. PŘESKOČENÍ PŘEDEHŘEVU

Po dokončení předchozí session může být zařízení stále dostatečně zahřáté.

Pokud chcete zahájit další session bez čekání na kompletní předehřev, lze po potvrzení nového nastavení použít dlouhý stisk prostředního tlačítka.

DŮLEŽITÉ

Předehřev nepřeskakujte u studeného zařízení.

Pro první session vždy doporučujeme nechat zařízení standardně předehřát. ([XKAH](#))

13. DOPORUČENÍ PRO NASTAVENÍ TEPLoty

Optimální teplota závisí na:

- druhu tabáku
- množství tabáku
- způsobu naplnění
- vlhkosti tabáku
- průchodu vzduchu
- intenzitě potahování
- osobních preferencích

Proto není nutné používat maximální teplotu.

Pokud je chuť slabá:

Teplotu postupně zvyšujte.

Pokud je chuť příliš ostrá:

Teplotu snižte.

Pokud se objeví připálená chuť:

Snižte teplotu a zkontrolujte způsob naplnění nádoby.

Po každé změně teploty doporučujeme chvíli počkat, aby se změna mohla projevit v náplni.

14. UKONČENÍ SESSION

Po skončení session:

1. Vypněte zařízení.
2. Nechte XKAH Pro zcela vychladnout.
3. Vyjměte baterii.
4. Oddělte topnou část od základny.
5. Vyjměte použitou nádobku.
6. Odstraňte zbytky tabáku.
7. Vyčistěte zařízení.

POZOR

Topná část může být po session velmi horká.

Nedotýkejte se jí holýma rukama, dokud zcela nevychladne.

15. ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění pomáhá zachovat správný výkon zařízení a čistou chuť.

Před čištěním:

1. Zařízení vypněte.

2. Vyjměte baterii.

3. Nechte zařízení zcela vychladnout.

Poté můžete oddělit topnou část od základny a odstranit zbytky tabáku nebo usazeniny.

Výrobce doporučuje topnou plochu a spodní zásobník čistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. ([XKAH](#))

16. ČIŠTĚNÍ TOPNÉ PLOCHY

Topnou plochu pravidelně kontrolujte.

Pokud se na ní vytvoří usazeniny, mohou ovlivnit:

- přenos tepla
- chuť
- průběh session
- celkový výkon zařízení

Výrobce ve svých materiálech doporučuje pro důkladnější čištění topné části také **99% izopropylalkohol**. ([XKAH](#))

DŮLEŽITÉ

Před dalším použitím musí být všechny části dokonale suché.

17. BATERIE

XKAH Pro je bezdrátové zařízení napájené vyjímatelnou baterií.

Doporučení:

- před prvním použitím baterii plně nabijte
- používejte vhodné nabíjení
- baterii uchovávejte v suchu
- nepoužívejte poškozenou baterii
- nevystavujte baterii vysokým teplotám
- při delším nepoužívání baterii vyjměte

POZOR

Pokud je baterie poškozená, nafouklá nebo vykazuje jiné známky závady, nepoužívejte ji.

18. SKLADOVÁNÍ

Pokud XKAH Pro delší dobu nepoužíváte:

1. Zařízení vypněte.
 2. Nechte jej zcela vychladnout.
 3. Vyčistěte topnou část.
 4. Vyčistěte nádobku.
 5. Všechny části nechte dokonale vyschnout.
 6. Vyjměte baterii.
 7. Zařízení uložte na suché místo.
 8. Chraňte jej před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením.
-

19. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Zařízení se nezapne

Zkontrolujte:

- stav baterie
- správné vložení baterie
- správné připojení jednotlivých částí
- zda bylo prostřední tlačítko stisknuto 5× rychle za sebou

Pokud zařízení stále nereaguje, nepokračujte v používání a kontaktujte prodejce.

Je málo kouře

Zkontrolujte:

- množství tabáku
 - zda není tabák příliš stlačený
 - zda není nádobka přeplněná
 - zda je volný průchod vzduchu
 - zda byl dokončen přehřev
 - nastavenou teplotu
-

Chut' je příliš ostrá

Nejprve snižte teplotu.

Pokud problém přetrvává, zkontrolujte:

- množství tabáku
 - způsob naplnění
 - čistotu topné plochy
 - průchod vzduchu
-

Chut' je připálená

Snižte teplotu a zkontrolujte, zda není tabák příliš stlačený nebo přeplněný.

Pokud se problém opakuje, zařízení vyčistěte a před další session nechte zcela vychladnout.

Zařízení se přehřívá

Session ukončete a zařízení nechte zcela vychladnout.

Pokud se zařízení opakovaně přehřívá nebo se chová nestandardně, dále jej nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo servis.

20. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtete celý manuál.

Zařízení používejte pouze k určenému účelu.

Nedotýkejte se horké topné části během nebo bezprostředně po session.

Před čištěním zařízení vždy vypněte, vyjměte baterii a nechte jej zcela vychladnout.

Elektronickou část neponořujte do vody.

Nepoužívejte poškozenou baterii.

Zařízení nerozebírejte nad rámec běžné údržby popsané v tomto manuálu.

Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozené.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při používání umístěte vodní dýmku na stabilní povrch.

Používejte pouze kompatibilní příslušenství.

Zařízení je určeno pouze pro osoby zákonného věku.

21. RYCHLÝ NÁVOD

Chci začít kouřit

1. Připravte vodní dýmku.
 2. Naplňte nádobku přibližně 10 g tabáku.
 3. Tabák rovnoměrně rozložte a příliš jej nestlačujte.
 4. Uzavřete nádobku víčkem.
 5. Otočte nádobku a vložte ji do topné části.
 6. Nasaďte XKAH Pro na vodní dýmku.
 7. Zapněte zařízení 5× stisknutím prostředního tlačítka.
 8. Vyberte Classic nebo Custom Mode.
 9. Počkejte na dokončení předehřevu.
 10. Po zelené indikaci a zvukovém signálu začněte kouřit.
-

22. CLASSIC NEBO CUSTOM?

CLASSIC MODE

Chci jednoduchost.

- přednastavený průběh zahřívání
- 50minutová session
- minimum nastavování
- vhodné pro každodenní používání

CUSTOM MODE

Chci mít kontrolu.

- teplota 220–305 °C
 - délka session 30–90 minut
 - možnost nastavení °C / °F
 - vhodné pro individuální nastavení
-

23. XKAH PRO V KOSTCE

Ohřev

Elektronický – bez uhlíků

Teplota

220–305 °C v Custom Mode

Classic Mode

50 minut

Custom Mode

30–90 minut

Napájení

Vyjímatelná baterie

Použití

Klasický tabák do vodní dýmky

Režimy

Classic / Custom / Non-Tobacco

Nádobky

2× plnitelná nádobka

Přenosnost

Bezdrátové provedení

24. DOPORUČENÍ MYHOOKAH.CZ

Při první session doporučujeme použít **Classic Mode** a seznámit se s chováním zařízení.

Jakmile získáte zkušenosti, můžete přejít na **Custom Mode** a přizpůsobit teplotu a délku session konkrétnímu tabáku.

Nejlepší výsledek není o maximální teplotě.

Je o správné kombinaci:

tabák + množství + airflow + teplota + čas.

Dopřejte zařízení čas na předehřev a teplotu upravujte postupně.

25. SERVIS A KONTAKT

V případě technického problému, reklamace nebo dotazu ohledně kompatibility příslušenství kontaktujte svého prodejce.

MyHookah.cz

Vytvořeno pomoci ChatGPT – případné chyby nám nahlaste na e-mail:

myhookah@myhookah.cz

Originální manuál je k dispozici na stránkách výrobce <https://xkah.us>